

**MX-ZABEL Lindenplatz 6, 14827 Reetz - Tel. 033849/50062, Fax. 033849/50063**

<b>Bild-Nr</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>		
1	00651	Führungsstück		
2	00650	Clips		
3	00643	Düsennadel L6L		
4	01235	Verschlußschraube für Starter		
5	01236	Gummistopfen für Starter		
6	00038	Dichtring A 14x18x1,5 mm DIN 7603		
7	00575	Startergehäuse mit Kolben kompl.		
8	00701	Leerlaufdüse 80		
8	00702	Leerlaufdüse 85		
8	01346	Leerlaufdüse 90		
8	01347	Leerlaufdüse 95		
9	00674	Siebhülse für Leerlaufdüse		
10	00703	Gasschieber 170		
11	01151	Vergaser kompl. 55/44/205		
11	00675	Vergaser Kit.(Gehäuse+Schieber)		
12	00641	Zerstäuber		
13	00686	Nadeldüse 284		
13	06090	Nadeldüse 285		
13	00687	Nadeldüse 286		
13	02084	Nadeldüse 288		
13	02085	Nadeldüse 290		
13	02086	Nadeldüse 292		
13	02087	Nadeldüse 294		
13	02088	Nadeldüse 296		
13	02089	Nadeldüse 298		
13	02090	Nadeldüse 300		
14	00648	Düsenstock (Mischrohr)		
15	00683	H-Düse 225		
15	00684	H-Düse 230		
15	03854	H-Düse 235		
15	02181	H-Düse 240		
15	02180	H-Düse 245		
15	02179	H-Düse 250		
15	02595	H-Düse 255		
15	02596	H-Düse 260		
15	02597	H-Düse 265		
16	00649	Siebhülse		
17	00009	Entlüftungsschlauch 25 cm		
18	03858	Tupfer kompl.		
19	00653	Feder f. Stellschraube		
20	00652	Stellschraube f. Gasschieber		
21	00586	Feder für Stellschraube		
22	00646	O-Ring		
23	00645	Luftregulierungsschraube		
24	00664	Federbügel f. Schwimmemadel		
25	00663	Schwimmemadel-Ventil		
26	00662	Haltestift für Schwimmer		
27	01234	Starter-Düse 115		
28	00661	Schwimmer		
29	00666	Dichtung		
30	00665	Schwimmerkammer		
31	00660	Gummitülle		
32	00658	Stellschraube		
33	00659	Mutter f, Stellschraube		
34	00657	Haltebügel		
35	00655	Deckelplatte		
36	00656	Dichtring für Deckelplatte		
37	00654	Feder für Gasschieber		
38	00667	Federbügel für Schwimmerkammer		









<b>Getriebe 5Gang 2002</b>				5380
MX-ZABEL		Lindenplatz 6, 14827 Reetz - Tel. 033849/50062, Fax-50063		
Bild-Nr	Fach	Art.-Nr.	Bezeichnung	
1		05005	Paßscheibe 20x28x1,0 mm DIN 988	
2		00739	Lager 6004 2RS	
3		05209	Getriebewelle H.W 2000-2001 5Gang	
4		00268	Lager 6005 LLU	
5		05094	Lagerbuchse mit Bund bis 2004	
6		05098	Nadellager K 28x33x13	
7		00142	Seegerring SP I 21	
8		00104	Zahnrad 2.Gang H.W 90-96+20-22 5G.	
9		00141	Nadelkranz K 25 * 29 * 13	
10		00140	Innenring LR21,5x25x13 mm	
11		00105	Zahnrad 4.Gang H.W 90-01+20-22 5G.	
12		00139	Paßscheibe 22x32x1,0 mm DIN 988	
13		05087	Zahnrad 3.Gang H.W ab 1999 5Gang	
14		05136	Runddrahtsprengtring RW25	
15		05142	Paßscheibe 25x29,20x1,0 mm	
15		05186	Paßscheibe 25x29,20x0,50 mm	
16		05210	Zahnrad 5.Gang H.W ab 1999 5Gang	
17		05205	Nadellager K 25x29x9,50 mm	
18		05207	Innenring LR 25,00x28x11,7 mm	
19		05139	Nadellager K 28x33x11,70 A	
20		05215	Zahnrad 2.Gang A.W ab1999 5Gang	
21		05142	Paßscheibe 25x29,20x1,0 mm	
21		05186	Paßscheibe 25x29,20x0,50 mm	
22		05136	Runddrahtsprengtring RW25	
23		05216	Zahnrad 4.Gang A.W ab 1999 5Gang	
24		05201	Seeger-Ring für Welle A24	
25		05138	Paßscheibe 25x31,5x1,0 mm	
25		05185	Paßscheibe 25x31,5x0,50 mm	
26		05217	Zahnrad 3.Gang A.W ab 1999 5Gang	
27		05143	Innenring LR 24,7 x 28 x 11,7 mm	
28		05139	Nadellager K 28x33x11,70 A	
29		05151	Paßscheibe 25x36x1,0 mm DIN 988	
30		05201	Seeger-Ring für Welle A24	
31		05080	Zahnrad 5.Gang A.W ab 1999 5Gang	
32		05005	Paßscheibe 20x28x1,0 mm DIN 988	
33		05079	Zahnrad 1.Gang A.W ab 1999 5Gang	
34		05099	Nadellager K 20x24x10 A	
35		05286	Paßscheibe 20x35x1,0 mm	
35		05152	Paßscheibe 20x35x1,50 mm DIN	
36		00050	Seeger-Ring A25 DIN 471	
37		00047	Ritzel Z 13	
38		00043	Distanzrohr auf AW	
39		00042	O-Ring 25,07x2,62	
40		00036	Rillenkugellager AW	
41		00019	Seegerring 52x2 mm DIN 472	
43		05214	Getriebewelle A.W ab99 5.Gang	
44		05144	Nadellager K 20x26x12 A	
45		05145	Außenring 32x26x12 mm ab 1997	
46		05286	Paßscheibe 20x35x1,0 mm	
47		05078	Kickstarter-Zwischenrad ab 99	
48		05099	Nadellager K 20x24x10 A	
49		05188	Paßscheibe 20x32x1,0 mm DIN522A	
49		05213	Paßscheibe 20x32x0,50 mm DIN522A	
50		05134	Seeger-Ring A20x1,2 mm DIN 471	









